



Anleitung zur Einbindung / Instructions for integrating Power Meter in Loxone Config

Vor Inbetriebnahme lesen Sie bitte unbedingt die dem Gerät beiliegende Anleitung. Diese finden sie auch jederzeit unter www.my-pv.com

Before commissioning, it is essential that you read the assembly- and operating instructions of the product. They are also available on www.my-pv.com



Zum Betrieb ist nur den Miniserver Go erforderlich.




Only the Miniserver Go is required for operation.

Für die Einbindung einfach das vordefiniertes Template aus diesem Softwarepaket verwenden!
Please use the predefined Template that is in this Software-Package!

Erforderliche Eingaben / Required entries:

- Seriennummer des Power Meter / Serial number of the Power Meter
- IP 1 – IP 4: IP Adresse des Power Meter / IP address of the power meter



Änderungen vorbehalten / Subject to change

my-PV GmbH
Teichstrasse 43, A-4523 Neuzeug
www.my-pv.com