

Instructions pour combiner
AC ELWA 2
avec
HomeWizard P1 Meter
 homewizard

1. Réglages de base sur l'appareil my-PV

Avant la mise en service, veuillez lire attentivement les instructions de montage fournies avec l'appareil ainsi que le mode d'emploi disponible en ligne.

Vous trouverez le mode d'emploi AC ELWA 2 [ici](#).

2. Communication avec le HomeWizard P1 Meter

L'AC ELWA 2 est connecté au compteur HomeWizard P1 Meter dans le réseau via un routeur. Au sein de ce réseau, l'AC ELWA 2 reçoit des informations du compteur HomeWizard P1 Meter concernant l'énergie photovoltaïque excédentaire disponible.



Remarque !

- Ne connectez pas l'appareil directement à l'onduleur ou au système de batterie !
- Il est important que l'adresse IP de la source du signal ne change pas pendant le fonctionnement (par exemple en raison d'un routeur DHCP) lors de la communication avec l'appareil via le réseau. Sinon, l'AC ELWA 2 perdra le signal de commande.

3. Paramètres du HomeWizard P1 Meter



Remarque !

Des informations complémentaires et des images ont été fournies à my-PV par HomeWizard. my-PV ne peut garantir l'exactitude des informations ni l'actualité des vues.

Vous trouverez ici des informations sur la manière d'activer la connexion API. Les informations relatives à l'activation de la connexion API sont disponibles [ici](#).

4. Réglages sur le my-PV AC ELWA 2

Les paramètres de communication sont prédéfinis sur l'AC ELWA 2 à partir du micrologiciel e001700.

Pour configurer le type de commande, veuillez sélectionner « HomeWizard P1 Meter Man. » sous « Commande » sur l'écran ou dans l'interface Web.



Si le système comprend un accumulateur et que vous souhaitez donner la priorité à la charge de celui-ci, la « cible de contrôle » doit être réglée sur -150 W. Sinon, nous recommandons de la maintenir à -50 W.