

Instructies voor het combineren van

AC ELWA 2

met

HomeWizard P1 Meter



1. Basisinstellingen op de AC ELWA 2

Lees voor gebruik eerst de montagehandleiding die bij het apparaat is geleverd en de online beschikbare gebruiksaanwijzing. De AC ELWA 2-gebruiksaanwijzing vindt u [hier](#).

2. Communicatie met de HomeWizard P1 Meter

De AC ELWA 2 is via een router verbonden met de HomeWizard P1 Meter in het netwerk. Binnen dit netwerk ontvangt de AC ELWA 2 informatie over hoeveel fotovoltaisch overschot er beschikbaar is.



Opmerking!

- Sluit de AC ELWA 2 niet rechtstreeks aan op de omvormer of het batterijsysteem!
- Bij communicatie met de HomeWizard P1 Meter via het netwerk is het belangrijk dat het IP-adres van de HomeWizard P1 Meter tijdens het gebruik niet verandert (bijvoorbeeld door een DHCP-router). Anders verliest de AC ELWA 2 het stuursignaal.

3. Instellingen op de HomeWizard P1 Meter



Opmerking!

De volgende informatie is door HomeWizard aan my-PV verstrekt. my-PV kan geen garantie geven voor de juistheid en actualiteit van de informatie.

Informatie over hoe u de API-interface kunt activeren, vindt u [hier](#).

4. Instellingen op het my-PV-apparaat

Voor de HomeWizard P1 Meter zijn de communicatieparameters vanaf AC ELWA 2 firmwareversie e0001700 vooraf ingesteld.

Op het display of in de webinterface moet onder Besturing bij het aansturingstype "HomeWizard P1 Meter Manual" worden geselecteerd.



Als alternatief kunnen deze instellingen ook via de webinterface worden uitgevoerd.

Als het systeem is uitgerust met een batterijopslag en u wilt prioriteit geven aan het opladen van de batterijopslag, moet de "streefwaarde van de regeling" worden ingesteld op -150 W. Anders raden wij aan deze op -50 W te laten staan.