

# Anleitung zur Kombination von **AC•THOR / AC•THOR 9s / AC ELWA 2** mit **clever-PV**



## 1 Grundeinstellungen am my-PV Gerät

Vor Inbetriebnahme lesen Sie die dem Gerät beiliegende Montageanleitung sowie die online verfügbare Betriebsanleitung.

Die AC•THOR Betriebsanleitung finden Sie [hier](#).

Die AC ELWA 2 Betriebsanleitung finden Sie [hier](#).

## 2 Kommunikation mit clever-PV

AC•THOR oder AC ELWA 2 sind über die API der my-PV Cloud mit clever-PV verbunden. Von clever-PV empfängt das my-PV Gerät die Information wieviel Leistung verbraucht werden darf.

## 3 Einstellen der Ansteuerung am my-PV Gerät

Die Einstellung der Ansteuerung erfolgt über die [my-PV Cloud](#).

Um die Ansteuerung nutzen zu können, ist es erforderlich, den Cloud-Modus zu aktivieren. Diesen finden Sie unter "Einstellungen" → "Geräteeinstellungen" → "Cloud-Modus".

### **Ansteuerung einstellen**

1. Klicken Sie auf Einstellungen → Geräte Einstellungen → Steuerungseinstellungen
2. Wählen Sie beim Ansteuerungstyp "my-PV API".

Ansteuerungs-Typ

my-PV API

- Ⓢ Um den Ansteuerungs-Typ 'my-PV API' nutzen zu können, müssen Sie in der Cloud einen API Zugriffstoken erstellen.
- Ⓢ ELWA Nummer > 1: nur 'Slave' einstellbar.

Status Ansteuerung

No Control

Sperre Start / Stop Stunde

0

0

Speichern

## 4 Einbindung in das clever-PV System

Auf der Website von clever-PV finden Sie immer die aktuelle Version der Anleitung:

<https://support.clever-pv.com/hc/de/articles/34603929834642-my-PV-Heizstab-Einrichtung>

### Vorbereitung

1. Klicken Sie in der my-PV Cloud auf Einstellungen → Geräte Einstellungen → API
2. Klicken Sie auf „Erzeuge API-Zugriffstoken“ und notieren Sie sich den API-Token

API

**TIPP**  
Fremdsteuerung des Gerätes durch Verwendung eines API-Zugriffstokens.

API Zugriffstoken

API Zugriff ist aktuell deaktiviert. Erzeugen Sie einen neuen API-Token um den Zugriff zu aktivieren.

Erzeuge API Zugriffstoken

---

Ⓢ Achtung: Mit diesem API Zugriffstoken kann ihr Gerät ferngesteuert werden. Bitte keinesfalls unkontrolliert weitergeben.  
Ⓢ API Token kann nur vom Besitzer des Gerätes erstellt werden.  
Ⓢ Mit Erzeugung des API Token wird der Cloud Mode aktiviert.  
Ⓢ Mit der Aktivierung erkläre ich mich einverstanden, dass neben Einstellungsdaten auch Betriebsdaten regelmäßig an die Onlineplattform live.my-pv.com übermittelt werden. Diese Daten werden streng vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. my-PV nutzt sie ausschließlich für interne Zwecke wie Datenanalyse, Forschung oder Produktverbesserung. Weitere Informationen: [my-pv.com/de/datenschutz](https://my-pv.com/de/datenschutz)  
Ⓢ Technischen Details findest du in der API Dokumentation: [api.my-pv.com](https://api.my-pv.com)

3. Im Punkt „Version-Software“ finden Sie die Seriennummer Ihres my-PV Geräts.

## Einstellen in der clever-PV App


1. Klicken Sie auf Gerät hinzufügen und wählen Sie „Heizstab“ aus
2. Geben Sie hier die Seriennummer sowie den API Token ein, den Sie zuvor in der my-PV Cloud ausgelesen haben.

Heizstab hinzufügen

### Account verbinden

Mit der Accountverknüpfung erhältst du Zugriff auf deine Geräte – für volle Kontrolle und Übersicht.

#### Verfügbare Funktionen

 **Monitoring**  
Betriebsmodus und Messdaten zur Statusvisualisierung

**my-PV**  
Über unsere Partner-Integration kannst du in den folgenden Schritten dein Gerät verbinden.

**Seriennummer**

**API Token**

**Zustimmung erforderlich**

Ich stimme zu, dass die Zugriffsdaten und Leistungsdaten des Geräts gemäß den **Nutzungsbedingungen** und der **Datenschutzbestimmungen** gespeichert und verarbeitet werden, um den Betrieb des Systems sicherzustellen. Ich kann meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft durch Löschen des Gerätes widerrufen.

[Anleitung öffnen](#)

Änderungen und Druckfehler vorbehalten.



my-PV GmbH  
Betriebsstraße 12  
4523 Neuzeug  
[www.my-pv.com](http://www.my-pv.com)